

Пример подключения ЛС и ЛЗ для внешнего автоматического запуска общего оповещения трех зон и ручного выборочного запуска оповещения на четыре зоны. (ББ 1В).

