

Пример подключения ЛС и ЛЗ для автоматического внешнего запуска речевого общего оповещения и оповещения дежурного персонала.(ББ-2).

