

Пример подключения ЛС и ЛЗ для внешнего адресного запуска общего оповещения трех зон и зоны дежурного и ручного выборочного запуска оповещения на четыре зоны и зону дежурного. (ББ 2В).

